


Procédure de mise en œuvre Cordeuse

1. Fixer la raquette sur le berceau, pour cela :

(a) poser le cadre de la raquette sur la face supérieure du berceau (manche dans le sens longitudinal de la machine et disposé vers l'extérieur),

(b) régler si nécessaire la dimension longitudinale du berceau (en desserrant les bagues moletées des colonnes) pour que les billards soient en appui sur l'intérieur du cadre,

(c) agir sur les boutons de serrage.



2. Fixer l'extrémité du brin de la corde sur la pince 1 (elle sera placée sensiblement dans l'axe longitudinal de la raquette, du côté du manche) puis passer cette corde dans un œillet du cadre (à l'opposé du mors de tirage) et la ramener vers le mors de tirage,

3. Fixer la corde sur le mors de tirage (en l'engageant dans la fente médiane),

4. Mettre la machine sous tension (bouton à l'arrière, à droite du pupitre),

5. Programmer la tension souhaitée (25 daN) sur le pupitre (vérifier que l'affichage est correct),

6. Appuyer sur le bouton poussoir (au dessus du pupitre) pour mettre en tension la corde,


7. Observer le léger mouvement alternatif du mors de tirage lorsque la corde est tendue

8. Maintenir le brin de corde tendu à l'aide de la pince 2 en la plaçant au plus près de l'intérieur du cadre, du côté du mors de tirage et serrer la pince,

9. Appuyer à nouveau sur le bouton poussoir pour relâcher la tension,

10. Observer le léger mouvement de la pince 2 lors de l'opération précédente.

La première manipulation venant de se terminer (le premier brin est tendu et maintenu à son origine par la pince 1 et à son extrémité par la pince 2), il s'agit ici de continuer le cordage en cours :



1. Saisir l'extrémité du premier brin (après la pince 2), le passer dans l'œillet le plus proche puis au travers de l'œillet correspondant de la partie symétrique du cadre (voir la figure ci dessous) ;
2. Faire pivoter le berceau de 180° et fixer la corde sur le mors de tirage ;
3. Tendre ce brin (sans changer la valeur de la tension) ;
4. Observer le léger mouvement de la pince 2 lors de l'opération précédente.
5. Desserrer la pince 2 et maintenir le brin de corde tendu à l'aide de cette pince en la disposant au plus près du cadre, du côté du mors de tirage ;