


Mise en œuvre du capteur à ultrasons

Le fonctionnement du module est le suivant :

Il faut envoyer une impulsion niveau haut (à + 5v) pendant au moins 10 µs sur la broche 'Trig Input'; cela déclenche la mesure. En retour la sortie 'Output' ou 'Echo', va fournir une impulsion + 5v dont la durée est proportionnelle à la distance si le module détecte un objet. Afin de pouvoir calculer la distance en cm, on utilisera la formule suivante :

$$\text{distance} = (\text{durée de l'impulsion (en } \mu\text{s)} / 58$$

Voici une représentation graphique de la séquence de fonctionnement du module :



Après la théorie passons à la pratique; le câblage du module à l'Arduino sera le suivant :

- broche 12 de l'Arduino vers Trig.
- broche 11 de l'Arduino vers Echo.

Le programme sera le suivant :

```
/* Utilisation du capteur Ultrason SRF05*/  
// définition des broches utilisées  
int trig = 12;  
int echo = 11;  
long lecture_echo;  
long cm;  
void setup()  
{  
  pinMode(trig, OUTPUT);  
  digitalWrite(trig, LOW);  
  pinMode(echo, INPUT);  
  Serial.begin(9600);  
}  
void loop()  
{  
  digitalWrite(trig, HIGH);  
  delayMicroseconds(10);  
  digitalWrite(trig, LOW);  
  lecture_echo = pulseIn(echo, HIGH);  
  cm = lecture_echo / 58;  
  Serial.print("Distance en cm : ");  
  Serial.println(cm);  
  delay(1000);  
}
```